

MANUAL INSTALADOR



ÍNDICE

- 1. Características central VESTA HSGW
- 2. Características central VESTA HIBRIDA
- 3. Alta cuenta de instalador
- 4. Alta de paneles bajo la cuenta de instalador. Registrar panel
 - ✓ Registrar panel desde la WEB SmartHomeSec
 - ✓ Registrar panel desde la App SmartHomeSec
- 5. Programación del panel
- 6. Pantalla inicial: Apartado Seguridad
- 7. Historial de eventos
- 8. Ajustes: Añadir dispositivos
 - 8.1 Configuración de zona
 - 8.2 Configuración de zona. Ajustes internos
 - 8.3 Prueba de paseo
- 9. Ajustar GEOFENCING
 - 9.1 Configuración Geofence en APP SmartHomeSec
- 10. Configuración de panel
 - 10.1 Seguridad 10.2 Panel 10.3 Códigos

- 10.4 Fecha y hora
 10.5 Reset a fábrica
 10.6 Actualización de FW
 10.7 Zonas cableadas
 10.8 Ajustes de red: GSM
 10.9 Ajustes de red: GPRS
 10.10 Ajustes de red: LORA
 10.11 Ajustes de conexión a CRA: eventos
 10.12 Ajustes de conexión a CRA: imágenes **11. Compartir el panel con el cliente 12. Domótica: dispositivos**
 - 12.1 Domótica: descripción de escena12.2 Domótica: escena12.3 Domótica: descripción de regla
 - 12.4 Domótica: regla



1. Características central VESTA HSGW

Puesta en marcha

- 1. Inserte SIM (2G, 3G o 4G) "Opcional"
- 2. Conectar Ethernet
- 3. Coloque el interruptor de la batería en la posición: ON
- 4. Conecte el adaptador de CC
- 5. Todos los LED se encenderán y después de 10-15 segundos la puerta de enlace estará lista.



Características Panel:

- IP (Ethernet) y 2G o 4G
- 320 Zonas / 8 áreas /240 usuarios
- RF 868 MHz (rango de 2 km) y Z-Wave (100- 200 m)
- 100 Reglas de automatización
- 10 Escenas
- Ranura de expansión USB: Zig-Bee, Wi-Fi, 3G / LTE, LoraWAN
- Sirena incorporada y batería de respaldo
- EN-50131 Grado 2
- Operativo: -10 ° C a 45 ° C (14 ° F a 113 ° F) Hasta 85% sin condensación







2. Características central VESTA HIBRIDA

Características Panel:

- IP (Ethernet) y 2G o 4G
- 320 Zonas / 8 áreas / 240 usuarios
- RF 868 MHz (rango de 2 km) y Z-Wave/ZigBee (100- 200 m)
- 100 Reglas de automatización
- 10 Escenas
- Ranura de expansión USB: Z-Wave, Zig-Bee, Wi-Fi, LoraWAN
- Terminal de BUS RS485
 - Conexion de teclados (táctil y/o LCD)
 - Exapansores de zonas tradicionales EOL, DEOL, 3EOL
 - Volumetricos BUS
 - PIR CAM BUS
 - Sirenas en BUS
 - Módulos de relés en BUS
 - Aisladores de BUS
 - Amplificadores de BUS
 - Etc...
- Clema para salida de SIRENA y Salida PG
- Batería de respaldo
- EN-50131 Grado 3





3. Dar de alta una cuenta de instalador

NOTA!: Si ya dispones de una cuenta de instalador puedes directamente saltar al punto nº4 "Alta de paneles bajo la cuenta de instalador. Registrar panel" Este paso nº3 solo se realizará una vez.

Activar cuenta de instalador:

- 3.1 Entrar en la platadorma SmartHomeSec vía:
 - 3.1.1 WEB https://smarthomesec.bydemes.com/ByDemes/ 3.1.2 o APP SHS
- 3.2 Pulsar sobre Registro de instalador



Vista WEB

3. Dar de alta una cuenta de instalador

3.3 Rellenar el formulario y clicar en siguiente

Informacion de cuenta					
Nombre de usuario					
Contraseña					
Confirmar contraseña					
Nombre					
Email					
Número de teléfono	Seleccione V				
Idioma	Español				
He leído y acepto la siguio	ente documentación: <u>Términos y Condiciones</u>				
Volver	próximo				

¡Ahora ya dispones de una cuenta de instalador desde la que gestionarás todos tus centrales VESTA!

3.4 Verificar con el código recibido en el email

Verificación	
Ingrese el código de 6 dígitos que le enviamos por correo electrónico para continuar	
Código de verificación	
¿No recibiste el código? <u>Reenviar</u>	
Volver	próximo

3.5 En comerciante elegir ByDemes

Comerciante		
Seleccione su distribuidor de la	l lista a continuación	
Comerciante	ByDemes	~
Volver		Enviar



4. Alta de paneles bajo la cuenta de instalador. Registrar panel

Acceder a la plataforma SmartHomeSec desde una cuenta de instalador

REGISTRAR PANEL DESDE WEB

REGISTRAR PANEL DESDE APP: SmartHomeSec Disponible para iOS y Android

https://smarthomesec.bydemes.com/ByDemes/



SmartHomeSec

AirSpace CCTV Comunicación

****6 .

3 PEGI 3

B Esta aplicación es compatible con todos tus dispositivos.





4.1 Registrar panel desde la WEB SmartHomeSec

Para dar de alta centrales en la cuenta de instalador:

Entrar en la WEB SmartHomeSec: <u>https://smarthomesec.bydemes.com/ByDemes/</u>

> Entrar con el usuario y contraseña registrado

	Usuario		Instalador
2	ID de usuario		
	Contraseña		
	Recuérdame		Se te olvidó tu contraseña
		Conectar	
	F	Registro de instala	dor
		<u>Soporte</u>	
		Idioma	



4.1 Registrar panel desde la WEB SmartHomeSec

Clicar sobre el botón "+" para añadir un nuevo panel

SmartHomeSec								
Prevesta Lista de paneles								
No.	Nombre del panel	Dirección MAC	۹ <mark>+</mark> 🖻					
1	HSGW	00:1d:94:0b:fd:de	Ø 🕸					
2	bogp pruebas	00:1d:94:0c:45:e5	Ø #					
3	Hibrida pruebas	00:1d:94:0b:e3:e4	Ø 🔿					
	Lista de No. 1 2 3	Lista de paneles No. Nombre del panel 1 HSGW 2 bogp pruebas 3 Hibrida pruebas	Lista de paneles No. Nombre del panel Dirección MAC 1 HSGW 00:1d:94:0b:fd:de 2 bogp pruebas 00:1d:94:0c:45:e5 3 Hibrida pruebas 00:1d:94:0b:e3:e4					

Info! ¡El panel deberá estar encendido y con conexión a internet. Dispondremos de 15 minutos tras la alimentación para registrar el panel!

Clicar sobre el botón "+" para añadir un nuevo panel

Prevesta >	Agregar panel	
Lista de paneles	Información del pa	inel
Configuración do lotos	Dirección MAC	00 : 1d : 94 : Nombre del panel
Configuración de lotes	Número de teléfono	Seleccione V
0000 Tablero		
	Ubicación del pan	el
	Dirección	Ciudad
	Provincia	Código postal
<u>Términos y Condiciones</u> Copyright © 2020 ByDemes SL. Todos los derechos reservados.		Cancelar Enviar

- La MAC se encuentra en el lateral de los paneles
- Nombre de panel con el que se registrará en el sistema
- Nº de telf., Dirección, Ciudad, Provincia y Código Postal es info no obligatoria, pero interesante para disponer de una pequeña base de datos con información de cada central
- Una vez finalizado el proceso, recibimos un email de confirmación. Nuestro panel esta registrado



4.2 Registrar panel desde la APP SmartHomeSec

Para dar de alta centrales en la cuenta de instalador:

Entrar con el usuario y contraseña registrado

12:49 🦁 🕸 🚥 …	\$ #att (165)
SmartHome	Sec
Usuario In	stalador
ID de usuario Dontraseña Contraseña Recuérdame Se te olvidó tu	contraseña
Iniciar sesión	
Registro de instalador	
Copyright © 2020 ByDemes SL. Todos los de Versión 2.6.9	rechos reservados.
	•

Seleccionar:
 Añadir nuevo panel

12:50 🕏 🕸 🖿 …	* **** (5)
Panel	۹ +
HSGW	00:1d:94:0b:fd:de 义
bogp pruebas	00:1d:94:0c:45:e5 >
Hibrida pruebas	00:1d:94:0b:e3:e4 >
= %	Ita
	•

 Rellenar con la dirección
 MAC se encuentra en el lateral de su panel

Dirección MAC	
00 i 1d 94 i	
Nombre del panel	
Argentina - 54 🔹	Número de teléfono
Ubicación del panel	
Dirección	
Ciudad	
Provincia	Código postal
Envia	

Info! ¡El panel deberá estar encendido y con conexión a internet. Dispondremos de 15 minutos tras la alimentación para registrar el panel!

- La **MAC** se encuentra en el lateral de los paneles
- Nombre de panel con el que se registrará en el sistema
- Nº de telf., Dirección, Ciudad, Provincia y Código Postal es info no obligatoria, pero interesante para disponer de una pequeña base de datos con información de cada central
- Una vez finalizado el proceso, recibimos un email de confirmación. Nuestro panel esta registrado



5. Programación del panel

¡Para simplificar este manual, a partir de este punto toda la información y figuras mostradas harán referencia a la plataforma WEB. Debido a la gran similitud entre las plataformas APP y WEB, se entiende como no necesario insistir en lo mismo y duplicar la información.

5.1 Entrar en la WEB SmartHomeSec:

https://smarthomesec.bydemes.com/ByDemes/

5.2 Acceder a la cuenta de instalador con el usuario y contraseña registrado



5.3 Seleccionar de la lista [1] el panel objetivo de programación

5.4 Insertar Código de instalador, de fábrica 7982

Prevesta >	Lista de equipo		
Lista de equipo	No. Nombre del	panel MAC/IMEI	C Q + 亩
	1 bogp prueba	s 00:1d:94:0c:45:e5	⇒
Configuración de I	2 HSGW prue	00:1d:94:0b:fd:de	*) 🖉
[]]]] Tablero	3 Hybrid pruek	as 00:1d:94:0b:e3:e4	1 🔿 🗷
Términos y Condiciones Copyright © 2020 ByDemes SL. Todos los derechos reservados. v5.11.0		Iniciar sesión Hybrid pruebas 00:1d:94:0b:e3:e4 Código de instalador Cancelar Envia	

6. Pantalla inicial: Apartado Seguridad

Desde aquí el usuario instalador tendrá una idea general del estado actual del sistema a nivel técnico (fallos técnicos del panel o dispositivos) que se remarcarán en rojo. Además, podrá revisar si las particiones del panel están armadas o desarmadas.





7. Historial de eventos

Hybrid pruebas	>	Evento				
R Seguridad		Todos	🕟 Medios de comunicación 🛛 🌔 Alarma	Fecha 1		
		06/10/2022	Tipo de evento	Area	Hora	Fuente
Automatización	>	(6)	Tamper	Piscina	16:49:23	LECTOR TAG
Evento		(0)	Tamper Restaurado	Piscina	16:49:21	LECTOR TAG
र्ु} Ajuste	>	(0)	Tamper	Piscina	09:54:17	LECTOR TAG
		(6)	Tamper Restaurado	Piscina	09:54:15	LECTOR TAG
Términos y Condiciones		04/10/2022	Tipo de evento	Area	Hora	Fuente
Copyright © 2020 ByDernes SL. Todos los derechos reservados. v5.11.0	5	(G)	Tamper	Piscina	17:03:14	LECTOR TAG
Ð		۲	Desarmar RC	Piscina	16:47:02	Zona 9
		1	RC armado	Piscina	16:46:16	Zona 9
		ŵ¢	Armado forzado	Piscina	16:46:15	Sistema

En el apartado de eventos se guardan y muestran por un periodo aproximado de 1 mes todos los eventos generados por el panel, incluyendo: armados, desarmados, fallos técnicos, alarmas técnicas, alarmas de intrusión.

Disponible un buscador [1] desde el cual poder aplicar filtros de búsqueda por imágenes de alarma, eventos de alarma o búsqueda por fecha



8. Ajustes: Añadir dispositivos

> Ajuste → Dispositivo [1] → Añadir dispositivo [2] → Otros [3] .

El panel cambia a modo aprendizaje y queda a la espera de recibir señales de asignación

O	Hybrid	>	Ajuste - Disp	oositivo		2	
(8)	Seguridad			Dispositivo	Estado	Q <mark>+</mark> ·	– 중 C 亩
Ŕ	Automatización	>	DIO52 (DI)	Entrada relé Area 1	Inactive		:
:=	Evento		DIO52 (DO)	AVISO de ARMADO Area 1	OFF	Otros 3	:
ڻ ب	Ajuste 1 Dispositivo	~	ĒŔ	PIR CABLEADO Area 1			0 0 0
	Panel Dispositivo con c	able	Cámara IP	DH:6H0C0A8PAG853E1 Area 1			:
	Red Reporte		Sensor de calidad d	Sensor ambiente Area 1			:
Términos Copyright los derect v5.9.0	<u>y Condiciones</u> © 2020 ByDemes SL. Too nos reservados.	dos	Medidor de interrupt	Switch luces Area 1	Apagado , 0.0 W , To	tal » 0.0 kWh	:
	F		• <u>*</u> *	PIR CAM Ext Area 1			:



8. Ajustes: Añadir dispositivos

8.1 Presionar el botón de enrolar en el dispositivo que desea añadir. Ejemplo: Contacto magnético DC-16SL. Una vez detectado en el panel, seleccionar el dispositivo y Aceptar.

Nota! Cada detector dispone de un botón especifico para enrolar el equipo. Revisar su manual especifico para asegurar que está presionando en modo y forma el botón correcto





4.5 Seleccionar Área, Zona y asignar un nombre a la zona. El dispositivo ya esta añadido correctamente al panel

Información del dispositivo							
Contacto de puerta							
Area	1 •						
Zona	9 •						
Nombre del dispositivo	Puerta de entrada						
0	kay						



8.1 Configuración de zona

> Para configurar un dispositivo: entrar en Dispositivos [1] y presionar sobre la configuración de dispositivo [2]

Hybrid >	Ajuste - Disp	ositivo		
Seguridad		Dispositivo	Estado	Q + - ♥ C 亩
C Automatización >	DIO52 (DO)	AVISO de ARMADO Area 1	OFF	:
Evento	=£ ir	PIR CABLEADO Area 1		2
Ajuste 1	Cámara IP	DH:6H0C0A8PAG853E1 Area 1		:
Panel Dispositivo con cable	Sensor de calidad d	Sensor ambiente Area 1		*
Reporte	Medidor de interrupt	Switch luces Area 1	Apagado , 0.0 W , Total » 0.0 kWh	:
<u>Términos y Condiciones</u> Copyright © 2020 ByDemes SL. Todos los derechos reservados. v5.9.0	Vista exterior	PIR CAM Ext Area 1		:
Đ		DIMMER Area 1	Apagado , 0% , 0.0 W , Total » 0.0 kWh	:

Nota! Cada detector dispondrá de diferentes ajuste según su naturaleza. A continuación un resumen de los ajustes generales basándose en un PIR



8.2 Configuración de zona. Ajustes internos

Ajuste - Dispositivo					1	- Selecc	ionar Área [1/2/3/4/5/6/7/8]
DID CABLEADO Aiusto					2	 Selecc 	ionar Número de zona de [1-80]
					3	- Asigna	r un Nombre de zona ["PIR CABLEADO"
0					4	- Bynas	s ON \rightarrow Anular zona
=£ş IR						Bypas	S OFF \rightarrow Habilitar zona
Area		24 HR			5	- Anular	tamper \rightarrow ON/OFF
1 1	•	Alarma 🔹	7		6	- Anular	supervisión de zona
Zona		Respuesta Desarmado			7	- Zona 2	24h
2 2	•	Ninguna respuesta -	8			- Reacci	ón de zona con el nanel Desarmado
Nomb	pre	Respuesta Armado				Doocoi	ón do zona con ol panol Armado
3 PIR	CABLEADO	Alarma Instantanea -	9		9	- nealli	
Bypas	SS	Respuesta Armado en Casa				u - Reac	ción de zona en Armado en Casa
4 Apa	gado 🔸	Ninguna respuesta -	10				No actuar
Anula	ción Tamper	Salida					Retardo de entrada 1
5 Apa	gado 🔹	Ninguna respuesta					Retardo de entrada 2
Anula	r Supervisión	Respuesta de disparo de zona					Timbre
6 Apa	gado 🔹	Ninguna respuesta •	11				Alarma de seguimiento
		Respuesta de restauración					Alarma instantanea
		Ninguna respuesta -	12				Alarma Exterior
							Zona cruzada
Volver				Enviar			
					1	1 - Aplica	ar Escena al detectar



8.3 Prueba de paseo

> Lanzando una prueba de paseo se comprueba la potencia de señal con la que transmiten las zonas vía radio



Nota! Presionar el botón de aprendizaje de la misma forma que para asignar el dispositivo. A continuación se mostrará la potencia de señal en un rango del 0 al 9. Se recomienda potencias => 4 o inferiores si se mantiene una señal estable en el tiempo



9. Ajustar GEOFENCING

> Desde este apartado, Ajuste [1] \rightarrow Geofencing [2] se podrá configurar la geovalla virtual.



Nota! Ahora ya se podrá utilizar el Geofence desde la APP SmartHomeSec. Se podrán activar escenas por la entrada/salida del perímetro virtual marcado



9.1 Configuración Geofence en APP SmartHomeSec

Para configurar la geolocalización en el teléfono móvil, hay que entrar en la App SmartHomeSec:
> Entrar con el usuario
> Entrar en Ajustes
> Seleccionar Alertas
> Aceptar permisos a



Para configurar las acciones al entrar en Geofence:



Habilitar la entrada y seleccionar Escena a aplicar



 Habilitar la Salida y seleccionar
 Escena a aplicar

17:11 0,5KB/s 🏵 💽 🗐	∜≹ª∥⊜⊂D
Geofencing	
Salir de Geofence	
Notificación	
Enviar recordatorio de armado	S
Aplicar escena	1 - S.
Entrada casa	0
Salir de casa	Ø
Modo cine	0



Nota! Al entrar o salir de la zona Geofence, se puede aplicar escenarios preconfigurados en el panel. En el escenario podemos hacer que arme o desarme el panel, encender/apagar luces... (Para más información sobre **Escenas: Apartado 12.1 y 12.2**)

10. Configuración de panel

Para acceder a los ajustes generales del panel: Ajuste [1] \rightarrow Panel [2] \rightarrow Ajustes- Panel [3]

Hybrid >	Ajuste - Panel 3			
B Seguridad	Seguridad Pa	nel Código	Fecha y hora Restablecin fábrio	niento de Actualización de FW
C Automatización >	Area 1			
Evento	Puerta final	Apagado 🔹	Armado con fallo	Confirmar •
	Alarma de Sabotaje	Armado completo -	Control de supervisión	On 🔹
{ <u>O</u> } Ajuste ⊥ ↓	Temporizador de supervisión	4 horas) -	Duración de Sirena	2 min (s) 🔹
Dispositivo	Temporizador de zona cruzada	Inhabilitar •	Temporizador de verificación de incendios	Inhabilitar •
Panel 2	Timbre de puerta	Apagado -	Confirmar sonido	Apagado -
Red	Pitido de advertencia	Apagado 👻	Solo pitidos finales de entrada / salida	Apagado •
Reporte	Armado			
	Tiempo 1 de retardo de entrada	10 seg (s) •	Tiempo 2 de retardo de entrada	Inhabilitar •
<u>Términos y Condiciones</u> Copyright © 2020 ByDemes SL. Todos	Tiempo de retardo de salida	10 seg (s) -	Sonido de retardo de entrada	Bajo
los derechos reservados. v5.9.0	Sonido de retardo de salida	Bajo 🗸		
	Armado en Casa			
117 1		Cancelar	Enviar	

Subapartados:

- 1. Seguridad
- 2. Panel
- 3. Código
- 4. Fecha y hora
- 5. Reset a fábrica
- 6. Actualización de FW



10.1 Seguridad

Para acceder al subapartado Seguridad: Ajuste \rightarrow Panel \rightarrow Ajustes- Seguridad

Seguridad	Par	nel	Código		Fecha y hora	Restablecim fábrio	niento de ca	Actualización de FW
Area 1	Conf	iguacio	ón independi	er	ite por par	tición		
P Area 2		Apagado 🗸		•	Armado con fallo		Confirma	ar 🔹
A Area 4 Area 5	aje	Armado o	ompleto	•	Control de super	visión	On	-
Area 6 Area 7 de :	supervisión	4 horas)		•	Duración de Sire	na	2 min (s) –
Area 8 ar de : chizada	zona	Inhabilitar		•	Temporizador de de incendios	verificación	Inhabilita	ar 🗸
Timbre de puerta		Apagado		•	Confirmar sonido	0	Apagado 🗸	
Pitido de adverter	ncia	Apagado		•	Solo pitidos final entrada / salida	es de	Apagado	•
Armado T	empor	izador	es entrada/s	ali	da en Arma	ado tota	al	
Tiempo 1 de retar entrada	rdo de	10 seg (s)	•	Tiempo 2 de reta entrada	irdo de	Inhabilita	ar 🗸
Tiempo de retardo	o de salida	10 seg (s)	•	Sonido de retard entrada	o de	Bajo	•
Sonido de retardo	o de salida	Bajo		•				
Armado en Casa	Ten	nporiza	adores entra	da	/salida en /	Armado	en ca	asa
Tiempo 1 de retar entrada	rdo de	10 seg (s)	•	Tiempo 2 de reta entrada	irdo de	Inhabilita	ar 🗸
Tiempo de retardo	o de salida	10 seg (s)	•	Sonido de retard entrada	o de	Bajo	•
Sonido de retardo	o de salida	Bajo		•				

Dentro del subapartado **Seguridad**, se podrán modificar para cada una de las particiones, los parámetros genéricos de seguridad. Entre ellos:

- 1. Tiempo de entrada 1
- 2. Tiempo de entrada 2
- 3. Tiempo de salida
- 4. Longitud de alarma "Tiempo de activación de sirena en caso de alarma"
- 5. Alarma por sabotaje de dispositivos (Con el panel Armado o Siempre)
- 6. Armado directo o confirmación
- 7. Volumen de las advertencias
- 8. ... Para más detalles consulte el manual completo



10.2 Panel

Para acceder al subapartado panel : Ajuste \rightarrow Panel \rightarrow Ajustes- Panel

Seguridad	Panel	Código	Fecha y hora	Restablecimiento de fábrica		Actualización de FW	
Configuración del panel							
Informe fallo AC	5 min (s)		 Suspensión por 	r fallo de CA	Inhabilit	tar 🔹	
Informe de interferencia	2 min (s)		Polling con CR	A:	3 min (s	s) •	
Auto check-in diario			 Resolución PIR 	CAMS	640x48	0x3 images •	
Cámara IR al aire libre en escala de grises	Habilitar		Omitir fallo de E	Omitir fallo de Ethernet		Apagado -	
Silenciar la sirena interna	Apagado		•				
Programa RF Siren							
Tamper de sirena	Please s	elect	•				
Información del panel						Reenviar configuración	
Nombre del panel	Hybrid		IP interna		192.168	8.1.129	
IP pública	213.177.	196.174	Dirección MAC		00:1d:9	4:0b:e3:e4	
Cuenta de reporte	1270378	58788	Versión neta		GL 0.0.	2.28E3_Homekit-4.1.3	
Versión GSM	Quectel	EC21EFAR06A03M4G	Versión ZB				
Versión RF	BG_U-IT	R-F1-BD_BL.A30.2019.	Versión IO MC	J	U-IO_B	L.A01.2020.04.10	

Dentro del subapartado **Panel**, se podrán modificar los parámetros del panel:

- 1. Tiempo en notificar: Fallo de Corriente AC
- 2. Sensibilidad: Interferencia RF
- 3. Tiempo de Supervisión
- 4. Pooling CRA
- 5. Resolución de las fotos de PIRCAM
- 6. Habilitar/deshabilitar Tamper sirena
- 7. Cambiar nombre de la central
- 8. Revisar info del panel: lp local, publica, FW actual, etc...



10.3 Códigos

Para acceder al subapartado Codigo : Ajuste \rightarrow Panel \rightarrow Ajustes- Código

Seguridad	Panel	Código	Fecha y hora	Restablecimiento de fábrica	Actualización de FW
Código					
Codigo maestro 1	1111		Codigo maestro	2222	
Instalador	7982			Area 1 -	
Area 1 Código coacción				Area 1 Area 2 Area 3 Area 4	
Código guarda Código temporal			Notificación	Area 5 Area 6 Area 7 Area 8	
PIN de usuario					+ 🖮
Area 1 -			Area 1 -		
user	•••••		Area 1 Area 2		
pepito	•••••		Area 3 Area 4		
fulanito	•••••		Area 5 Area 6 Area 7 Area 8		

Dentro de la subapartado **Código**, se podrán modificar los parámetros de acceso. Es decir, programación de los códigos que autenticarán los distintos tipos de usuario desde cualquier teclado

- Código Maestro 1 y 2 : habilita a un usuario a anular zonas permanentemente, gestionar códigos, etc... desde una cuenta App/WEB con perfil de administrador
- Código de Instalador: permite programar el panel completamente
- Código de Coacción: control del sistema con alarma silenciosa
- Código Guarda: para personal de seguridad
- Código Temporal: Solo desarma y arma 1 vez
- PIN de usuario: código de usuario con capacidad de control del área seleccionada.
- A. Añadir o borrar usuario.
- B. Asignar **nombre al usuario** y **código** (4 a 6 dígitos).
- C. Hasta 30 códigos por área



10.4 Fecha y Hora

Para acceder al subapartado Fecha y hora : Ajuste \rightarrow Panel \rightarrow Ajustes- Fecha y hora

Seguridad	Panel	Código Fecha y hora		a Restablecimiento de fábrica	Actualización de FW
Reloj					
Zona horaria	(GMT+01	:00) Madrid, Bruselas,	Copenhague, Pa	arís 🔹	
Fecha y hora	iii 2022/	08/11	IT: 1	2	
Hora de internet	pool.ntp.o	org	 Sincro Intern 	onizar automáticamente con et	un servidor horario de

Nota! Se recomienda dejar este apartado de fábrica, siempre y cuando la fecha y hora coincidan con la zona horario correcta.



10.5 Reset a fábrica

Para acceder al subapartado Reset: Ajuste \rightarrow Panel \rightarrow Ajustes- Restablecimiento de fábrica

Ajuste - Panel											
Seguridad	Panel	Código	Fecha y hora	Restablecimiento de fábrica	Actualización de FW						
Restablecimiento de fábrica											
Mantener	a configuración de red ac	tual									
Mantener	a lista actual de dispositiv	'OS									

Nota! También se permite realizar un reset a fábrica de forma manual. Pero esta función vía software nos brinda la posibilidad de mantener la configuración de red como de los dispositivos asignados tras lanzar el reset



10.6 Actualización de FW

Antes de abandonar la instalación se recomienda dejar el panel actualizado a la ultima versión de FW disponible.

Si por alguna razón NO puede, podrá actualizar este FW remotamente cuando lo desee. Se trata de un proceso muy seguro que lleva < de 3 min. y tras el cual se reiniciará el panel.

Ajuste - Panel		Ajuste - Panel		
Seguridad	Panel Código Fecha y hora Restablecimiento de fábrica Actualiza	sción de FW	Panel Código	Fecha y hora Restablecimiento de fábrica Actualización de FW
Actualización de F	N	Actualización de F	W	
Panel 1	Seleccione Aplicar	Panel 2	Seleccione	✓ Aplicar
IO MCU	Seleccione GL_demes-0.0.2.28H.bin GL_demes-0.0.2.28G4 [BETA].bin GL_demes-0.0.2.28C.bin GL_demes-0.0.2.28E.bin	IO MCU	Seleccione Seleccione U-IO_BL_A10_220622.bin U-IO_BL_A08_220208.bin U-IO_BL_A09_220513.bin	- Aplicar

Nota! El modelo de panel con el que se están tomando las capturas es el Hibrido, y por tanto además de poder actualizar el FW del panel [1] también se podrá actualizar el FW del controlador IO MCU [2], encargado de gestionar los expansores cableados y BUS

Nota 2! Se recomienda elegir siempre la ultima versión de FW, que normalmente ocupa la 1º posición



10.7 Zonas cableadas



	Hybrid >	Ajuste	- Disp	ositivo con cable 🛈	•	— Tipo) de	lazo			
8	Seguridad	S	ensore	s cableados int∈ ▼							
1 Con	Automatización	Z	ona	Тіро		Bucle		Resistor	Estado	Panel Area/ Zona	
			1	IR	•	8	•	5.6K ohm	Desencadenar	Area 2 Zona 25	Editar
=	Evento		2	Contacto de puerta	•	2	•	1K ohm	Desencadenar	Area 3 Zona 3	Editar
<u></u>	Ajuste		3	IR	•	8	•	1K ohm	Tamper abierto	Area 1 Zona 6	Editar
	Dispositivo		4	Inhabilitar	•	1	•	1K ohm	Restaurado		
	Geofencing		5	Inhabilitar	•	1	•	1K ohm	Restaurado		
	Dispositivo con cabl	е	6	Inhabilitar	•	1	•	1K ohm	Restaurado		
	Red	-	7	Inhabilitar	•	1	•	1K ohm	Restaurado		
	Reporte		8	Inhabilitar	•	10	•	1K ohm	Tamper abierto		
<u>Férminos</u> Copyright	<u>y Condiciones</u> © 2020 ByDemes SI Todos		9	Inhabilitar	•	1	•	1K ohm	Restaurado		
os derect	hos reservados.		10	Inhabilitar	•	1	•	1K ohm	Restaurado		
	-		11	Inhabilitar	•	1	•	1K ohm	Restaurado		
	4-		12	Inhabilitar	•	1	•	1K ohm	Restaurado		
			13	Inhabilitar	•	1	•	1K ohm	Restaurado		
			14	Inhabilitar	•	1	•	1K ohm	Restaurado		
			15	Inhabilitar	•	1	•	1K ohm	Restaurado		
			16	Inhabilitar	•	1	•	1K ohm	Restaurado		

Exclusivamente en la central **HIBRIDA** se pone a disposición del técnico 16 zonas cableadas en placa con capacidad para proteger el lazo con resistencias EOL, DEOL, 3EOL o implementar lazos simples NC / NA. Para habilitar la zona simplemente es necesario indicar :

- Tipo de zona

Inhabilitar	7
Contacto de puerta	
Detector de CO	
Detector de humo	
IR	
Sensor de agua	
Sensor de cristal	
Detector de calor	

- Tipo de lazo, pichar sobre (i) o ver la diapositiva siguiente
- Resistencia EOL o DEOL, seleccionable por cada uno de las 16 entradas

1K ohm
2.2K ohm
3.74K ohm
4.7K ohm
5.6K ohm
6.8K ohm
8.2K ohm
10K ohm

 Direccionar a un área y zona virtual. Por defecto, el sistema asocia el detector a un área y zona virtual libre. Pinchando sobre el botón Editar es posible editar estos valores



10.7 Zonas cableadas





Conexionado de zonas



Nota! Los valores resistivos dentro del mismo lazo se pueden elegir [1k, 2.2K, 3.74K, 4.7K, 5.6K, 6.8K, 8.2k, 10K] pero deberá ser el mismo para las 2 resistencias a excepción del lazo 9 y 10 que está destinado para detectores 3xEOL que cuentan con antimasking, contacto de alarma y tamper. En este caso, se debe respetar los valores de resistencia marcados en el esquema.



10.8 Ajustes de RED: GSM

Ajuste \rightarrow Red \rightarrow **GSM** / GPRS / LORA

	Hybrid >	Aj	uste - Red						
8	Seguridad		GSM	GPRS	3	LoRa			
100	Automatización		GSM						Restablecer GSM
	Automatization		IMEI		8679620445	37564	IMSI		
=	Evento		Operador				Nivel de señal [0-9]:	0	
~~~			Detección de tarjeta	a SIM	Inhabilitar	•	Evento GSM	Habili	tar 👻
रिंग्	Ajuste		Limite de conexión	por GPRS:	1 horas)		Antena	Exter	no 👻
	Dispositivo		MMS						
	Geofencing		APN		APN		Nombre de usuario	Nomb	ore de usuario
	Panel	0	Contraseña		Contraseña	i	URL	URL	
	Red	6	Dirección proxy				Puerto proxy		
	Reporte		SMS						
			Palabra clave de S	MS	7982		Palabra P SMS	PRO	3
Términos Copyright Ios derect	<u>y Condiciones</u> © 2020 ByDemes SL. Todos nos reservados.								
v5.10.0						Cancelar	Enviar		

Accediendo al subapartado GSM se despliega la siguiente info :

- 1. Operador GSM: con el que panel se encuentra conectado
- 2. Nivel de señal GSM [0-9] donde 0 implica que no hay cobertura GSM y 9 señal excelente
- 3. Detección de SIM. Es posible habilitar/deshabilitar el comunicador.
- 4. Evento GSM: En caso de fallos recurrentes por falta de cobertura, se puede deshabilitar este evento.
- 5. Limite de conexión GPRS:
  - A) Instalaciones con doble via de comunicación, recomendable seleccionar 1h.
    B) Instalaciones con tan solo comunicación via GPRS/LTE, seleccionar inhabilitar.
- 6. Antena: en caso de conectar una antena GSM amplificadora en el conector *externo* hay que habilitar este mediante este parámetro



### **10.9 Ajustes de RED: GPRS**

#### Ajuste $\rightarrow$ Red $\rightarrow$ GSM / GPRS / LORA

	Hybrid >	Ajuste - Red				
8	Seguridad	GSM	GPRS	LoRa		
160	Automatización >	GPRS				
		APN		Internet	Nombre de usuario	Nombre de usuario
=	Evento	Contraseña		Contraseña		
ŝ	Ajuste 🗸					
	Dispositivo					
	Geofencing					
	Panel					
	Dispositivo con cable					
	Red					
	Reporte					
<u>Términos</u> Copyright los derech v5.10.0	<u>y Condiciones</u> © 2020 ByDemes SL. Todos ios reservados.					
	Þ			Cancelar	Enviar	]

Acceder al subapartado GPRS para **configurar el punto de acceso** y poder salir a internet y comunicar el panel vía comunicador GPRS/LTE .

Puede consultar a su operador sobre **el APN de la SIM** y si usted no lo conoce puede escribir en

APN: internet Usuario: [Dejar en blanco] Contraseña: [Dejar en blanco]



### **10.10 Ajustes de RED:LORA**

#### Ajuste $\rightarrow$ Red $\rightarrow$ GSM / GPRS / LORA

		_								
	Hybrid ;	A	Ajuste - Red							
8	Seguridad		GSM	GPRS		LoRa				
Ê	Automatización	>	Habilitar dongle Lo	Ra	Habilitar		•			
			Configuración de	LoRa						Actualizar
	Evento		APP KEY		AE3D87F1	781A93DC640	2318DA	AC982197		
500	Aiuste	~	APP EUI		010101010	1010101		DEVICE EUI		
202	Ajusic		Versión del dongle					Estado	Fallido	
	Dispositivo		Nivel de señal [0-9	]:	0 dBM					
	Geofencing		Nota: Por favor, as	adúrese de qu	e una de las	rutas de report	o so tio	ne que establecer en Lo	ra	
	Panel		1000.1011000,00	oguroso do qu			0 50 001			
	Dispositivo con cab	le								
	Red									
	Reporte									
Térrite	. One distance									
Copyright	<u>, y Condiciones</u> t © 2020 ByDemes SL. Todos									
los derectiv5.10.0	hos reservados.									
	12					Cancela	r	Enviar		
	T.				l			Liviai		

Accediendo al subapartado LORA se puede habilitar esta 3º vía de comunicación.

De esta forma en caso de caída de IP por ethernet (vía principal) o IP por GPRS/LTE (2º vía de backup) conseguiremos llegar a transmitir los eventos del panel vía **LORAWAN** (3º via de backup) y mantener conectado el panel con CRA mientras las otras vías no estén disponibles

Para más información consulte a su agente comercial o a SAT Bydemes. **Disponible manual específico** para la configuración de la comunicación LORA



#### **10.11 Ajustes de Conexión a CRA: eventos**

#### Ajuste $\rightarrow$ Reporte $\rightarrow$ Reporte / Archivo capturado

	Hybrid	> /	Ajuste - Reporte										
B	Seguridad		Reporte	SMS	Archi	vo capturado	S	MTP					
16	Automatización	>	Reporte									+	亩
	Automatization		URL 1	ip://127037858	788@smartho	mesec.bydeme	s.com:8	Grupo 1	•	All even	ts	•	
$\equiv$	Evento		URL 2	ip://Hybrid@ap	ptss.com:450/I	MAN		Grupo 2	•	All even	ts	•	:
(Ç)	Ajuste Dispositivo Geofencing Panel Dispositivo con ca	✓	Nota:         1. Informe a través de IP (Ethernet o GPRS) en formato CID, por ejemplo: ip://ACCT@server:port/CID         2. Informe a través de IP (Ethernet o GPRS) en formato SIA, por ejemplo: ip://ACCT@server:port/SIA         3. Informe a través de IP (Ethernet o GPRS) en formato Manitou, por ejemplo: ip://ABONADO@server:port/MAN         4. Informe a través de IP (Ethernet o GPRS) en formato Manitou, por ejemplo: ip://ABONADO@server:port/MAN         5. Informe a través de Ilamada GSM, por ejemplo: gsm://ACCT@telefono/BEEP         5. Informe por correo electrónico, por ejemplo: usuario@ejemplo.com         6. Reporte por LoRaWAN: lora://INDEX+ABONADO@local/CID         INDEX= Identificador facilitado por CRA.         ABONADO= Nº de Abonado facilitado por CRA         Por ejemplo Index "AB" y Abonado "1234": lora://AB1234@local/CID										
	Reu				Grupo 1	Grupo 2		Grupo 3	Gr	upo 4		Grupo 5	
	Reporte		Secuencia de	e informes	Esencial	• Esenc	al 🔹	Esencial	• E	sencial	•	Esencial	•
<u>Términos</u>	<u>y Condiciones</u>		Procesar de	nuevo	99 Procesar	▼ 3 Proc	esar d 👻	99 Procesa	ar 👻 9	9 Procesar	•	99 Procesar	r 🔹
los derect v5.10.0	ios reservados.	05	Configuración de	reporte		4							
	P					Cancelar		Enviar					

Dentro del subapartado **REPORTE**, puede configurar los datos de su receptora o receptor de eventos. Simplemente clicando sobre el botón "+" se abre otro campo para conectar con la CRA.

En el apartado de Nota, dispone de todos los formatos compatibles así como ejemplos de la cadena URL a configurar. El formato estándar con el que deberá conectar es el mostrado en el ejemplo nº3 [MANITOU]

- Abonado: nº de abonado acordado con CRA
- Server: IP pública de CRA
- Port: Puerto público de la CRA

/MAN, hace referencia a la transmisión de eventos en **formato manitou**. Nuestra pasarela de CRA, ALARMSPACE, se encargará de convertir los eventos en un lenguaje adecuado a software de receptora existente.

**Grupo**: Los eventos se transmitirán a todas las URLs que pertenezcan a grupos distintos. URLs dentro del mismo grupo actuarán como backup y el evento solo se transmitirá a una de ellas empezando por orden de lista (URL1,2,3...).

**Nota!** Para conectar a una CRA direccionar la URL al **grupo 2** ya que el grupo 1 viene predefinido para la nube VESTA.

Procesar de nuevo: recomendable 3 reintentos para todos los grupos



### 10.12 Ajustes de Conexión a CRA: imágenes

#### Ajuste $\rightarrow$ Reporte $\rightarrow$ Reporte / Archivo capturado

	Hybrid	>	Ajuste - Reporte					
8	Seguridad		Reporte	SMS	Archivo capturado	SMTP		
1ên	Automatización	>	Archivo capturado					+ =
			URL 1	XHTTP	<ul> <li>smarthome</li> </ul>	sec.bydemes.com:8090	//up-post.js	
:==	Evento		URL 2	Manitou		ptss.com:450		
\$	Ajuste Dispositivo Geofencing Panel Dispositivo con c Red Reporte	• able	Note: 1. Upload via I 2. Upload via I 3. Mail via IP ( 4. Manitou via 5. Send MMS 6. Send MMS	IP (Ethernet or GPRS IP (Ethernet or GPRS), et Ethernet or GPRS), et IP (Ethernet or GPRS e-mail via GPRS, e.g. via GPRS, e.g.: mms	) in FTP protocol, e.g.: ) in HTTP protocol, e.g. :g : mailto: user@serv S), e.g.: manitou://user :: mms: user@mail.ser : telephone	ftp://user:password@se .: http://server/path er @server:port ver	erver/path	
<u>Términos</u> Copyright los derec v5.10.0	<u>s y Condiciones</u> t © 2020 ByDemes SL. Too hos reservados.	dos						
	F				Cancelar	Enviar		

Dentro del subapartado **Archivo capturado**, puede configurar los datos de su receptora para que reciban las tramas de fotos generadas por **los PIR CAM o cámaras IP existentes**.

Simplemente clicando sobre el botón "+" se abre otro campo para conectar con la CRA.

En el apartado de Nota, dispone de todos los formatos compatibles así como ejemplos de la cadena URL a configurar. El formato estándar con el que deberá conectar es el mostrado en el ejemplo nº4

- user: nº de abonado acordado con CRA
- server: IP pública de CRA
- port: Puerto público de la CRA

Del desplegable seleccionar **protocolo MANITOU**. Nuestra pasarela de CRA, ALARMSPACE, se encargará de recibir las fotos y transmitirlas al software de CRA



### **11. Compartir el panel con el cliente**

El instalador será el encargado de crear una cuenta (compartir App con cliente) para que el usuario final pueda controlar su sistema remotamente desde la App o plataforma WEB SmartHomeSec

[1] Entrar en el nombre del **panel**  $\rightarrow$  [2] Entrar en Lista de cuentas  $\rightarrow$  [3] Seleccionar Añadir

	HSGW pruebas 1	~	Lista de cue	entas			
	Lista de cuentas	2	Lista de cue	ntas			<b>+ =</b>
	Anular dispositivo		No.	Nombre de usuario	Email	Contraseña	Derecho de acceso
8	Seguridad		1	Prevesta*	prevesta@bydemes.com	****	Ø
	Automatización	>					
1 0000 1 0000 1 0000	Evento						
ŝ	Ajuste	>					

Nota! Como medida de seguridad el instalador dispone de 15 min. tras la alimentación del panel para compartir con el 1º usuario de la lista. En caso de superar este tiempo simplemente hay que reiniciar el panel desconectando la alimentación principal + batería. Por eso se recomienda realizar este paso acto seguido al registro del panel. Para los siguientes usuarios compartidos no hay límite de tiempo



### **11. Compartir el panel con el cliente**

Si es un cliente nuevo, seleccionar Crear una cuenta, y si el cliente ya tiene otros paneles seleccionar Enlace a cuenta existente



Vesta®

### **12 Domótica: Dispositivos**

#### [1] Dispositivo

F

	Hybrid pruebas	Automatiza	ción - Dispositivo			
8	Seguridad	Dispositivo				
Ê	Automatización	7	1	۲ ک	<b>3</b>	83 4
1	Dispositivo		Todos	Switch	Bloquear	HVAC
	Habitación Grupo		Dispositivo	Estado		
2 3	Escena Regla	Sensor de calidad d.	Sensor ambiente Casa	<b>}</b> ≡ -	- PM2.5 - CO₂ -	:
	Evento	DIOS2 (DI)	Sensor gas Casa	Inactive		ļ
255	A JUSIC	DIOS2 (DO)	relé salida Area 5	OFF		:
Términos	y Condiciones	Medidor de intensida	DIMMER Casa	<u>.</u>		
Copyright los derect v5.11.0	© 2020 ByDemes SL. Todos hos reservados.	LUX &	Luxometro Casa	×		:

A destacar 3 subapartados: [1] Dispositivos, [2] Escena y [3] Regla

[1] Dispositivo: Se enlistan y muestran todos los equipos relacionados con la automatización. Desde aquí se podrán controlar (activar/desactivar) cada uno de los módulos de domótica de manera individual y en cualquier momento.

Disponible un filtro en la parte superior que ordena cada uno de los módulos por familias, muy útil en caso de una instalación domótica grande.

#### Filtro por familia:

Todos los equipos
 Switches (on/off)
 Cerraduras electrónicas

[4] Termómetros/termostatos

### **12.1 Domótica: Descripción de escena**

Las Escenas le permite establecer un grupo de acciones que el Panel de control puede realizar con sus dispositivos de domótica. El usuario puede programar la escena para activar manualmente un conjunto de dispositivos, o activarlos automáticamente mediante una regla preprogramada (Consulte el **Apartado de reglas** para mas detalles sobre **acciones inteligentes**.)

#### Ejemplo Escena: ESCENA: SALIR DE CASA

ACTIVACIÓN DE LA ESCENA	DISPOSITIVOS IMPLICADOS	ACCIÓN DEL DISPOSITIVO
La activación de las escenas puede ser de	Enchufe del Salón	APAGAR
varias maneras como por ejemplo: Un selector de escenas. Geofence, con un dispositivo como	Luces de la casa	APAGAR
un detector/contacto magnético etc o con	Calefacción	AJUSTAR TEMPERATURA A 22°C
Reglas	Televisor	APAGAR
	Panel: Cambiar modo	ARMADO

Como se puede observar en el Ejemplo, esta escena se puede accionar con un dispositivo como un detector, contacto magnético, Geofence, selector de escenas, APP/WEB o reglas... Al accionar la escena del ejemplo, se apagará el enchufe del salón, luces, ajustará la temperatura a 22°C, apagará el televisor y por último cambiará el panel a modo ARMADO. Por lo tanto, con solo una acción de escena controlamos el estado de todos los dispositivos deseados y ajustarlos a las necesidades deseadas.

Resumen: Activación de Regla*Condiciones=Acciónes a Realizar



### 12.2 Domótica: Escena

#### [2] Escena



**Nota!** Se puede crear un máximo de **10 Escenas** diferentes y cada una con máximo **5 Acciones** diferentes.

#### A. Añadir escena

- B. Asignar nombre a la Escena
- C. Seleccionar un Icono "Opcional"
- D. Añadir/ Borrar Acción.

E. Configuración de las acciones a realizar: En la foto Ej.:

- Acción 1: Apagar dispositivo Luz
- Acción 2: accionar dispositivo

#### Para guardar la configuración seleccionar **Enviar**.



### **12.3 Domótica: Descripción de reglas**

La subpágina **Regla** le permite establecer una lista de reglas bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, puedes determinar qué dispositivo se activará en un rango de nivel de lux preprogramado, rango de temperatura o calendario. También puede seleccionar el tipo de acción a realizar, o simplemente aplicar la escena previamente creado bajo la subpágina Escena (**Apartado - Escena**).

#### Ejemplo Escena: REGLA: RIEGO AUTOMÁTICO

ACTIVACIÓN DE LA ESCENA	DISPOSITIVOS IMPLICADOS	ACCIÓN DEL DISPOSITIVO
La activación de la regla, puede ser mediante calendario, sensores, cambio de modos (Armad/desarmado), Detección por de movimiento por un tiempo En este ejemplo: <b>Calendario</b> – <b>De lunes a Viernes a las 18:00h</b>	Sistema: Armado	Activar Relé de la Electoválvula durante 10 minutos

Como se puede observar en el Ejemplo, esta Regla de desencadena de **Lunes a Viernes a las 18:00h**, En condiciones* es opcional, en este caso siempre se cumplirá la regla SI: es un día de lunes a viernes a las 18:00h Y el sistema o panel está armado, **Entonces** se activará el réle de la electroválvula durante 10 minutos o el tiempo deseado.

Resumen: Activación de Regla*Condiciones=Acciónes a Realizar



### **12.4 Domótica: Regla**

#### [3] Regla

HSGW pruebas >	Automatización - Regla
1 Seguridad	
🖆 Automatización 💙	cree uno nuevo.
Dispositivo	
Habitación	
Grupo	Automatización - Regla
2 Escena	Añadir
3 Regla	Nombre de la Ricco Automático D
Evento	
्रि} Ajuste	Desencadenar C Calendario - Semanal - Cada día dom tun mar miè jue vie sáb 18:00
<u>Términos y Condiciones</u> Copyright © 2020 ByDemes SL. Todos	Condición + 💼
los derechos reservados. v5.11.0	D Modo  Casa  Armado  Usuario# (Nombre de usual
	Acción + m
	E Accionar dispositive Area 5 V relé salida (DIO52 (DO)) V ON para V 10 min (V
	Cancelar Enviar

## **Nota!** Se puede crear un máximo de **100 Reglas** diferentes

- A. Añadir Regla
- **B.** Asignar nombre a la Regla
- C. Seleccionar como se va a accionar esta regla. Ej.: Calendario
- D. Condiciones "Opcional"
- E. Configuración de las acciones a realizar una vez cumplidas las condiciones anteriores.
   Ej.:

*Acción 1: Activar el Relé de la electroválvula durante 10 minutos. (Ej. Riego Automático)

Para guardar la configuración seleccionar **Enviar.** 





## **MUCHAS GRACIAS**

www.vestasecurity.eu