


GUIDE DE L'UTILISATEUR
SmartHomeSec



VESTA®





Pour utiliser les panneaux VESTA et recevoir des notifications, téléchargez l'application gratuite SmartHomeSec, disponible pour Android et iOS :

Télécharger Pour Android



SCAN ME


Télécharger pour iOS



SCAN ME




Une fois l'APP téléchargée et installée SmartHomeSec, accédez à la section Utilisateur avec les données fournies par le **installateur**:






Dans l'APP, nous avons 5 sections :




Section de la sécurité :

- Armer / Désarmer
- Afficher l'état du système
- Activer l'alarme panique
- Activer les sirènes




Rubrique Statut :

- Afficher l'état de l'appareil
- Voir les détails de chaque appareil ainsi que son historique




Section d'automatisation :

- Appliquer des scènes
- Contrôler les appareils d'automatisation
- Contrôle avancé des règles
- Contrôle domotique



Section Caméras / PIRCAMS :


- Voir les caméras en direct
- Demande de photos au PIRCAMS
- Affichage de Sonnettes vidéo et appels bidirectionnels




Rubrique événements :

- Affichage d'événements et de photos/vidéo
- Filtrer par alarme
- Filtrer par date


COMMENT ARMER/DÉSARMER LE PANNEAU DEPUIS L'APPLI ?




1. Accéder à l'APP SmartHomeSec, avec nom d'utilisateur et mot de passe



2. Sélectionnez la zone souhaitée et le bouton Armer / Désarmer




3. Entrez votre code d'utilisateur



4. Changement de mode réussi


COMMENT PERMETTRE L'ACCES PAR BIOMETRIE ?




1. Accéder à l'APP SmartHomeSec, avec nom d'utilisateur et mot de passe




2. Sélectionnez les paramètres




3. Sélectionnez mes panneaux



4. Préférences du compte



5. Activer l'accès biométrique



CHANGEMENT DE MODE AVEC [CODE]

1. Marquez le Code d'utilisateur sur le clavier
2. Sélectionnez le MODE voulu:
 - Assembler
 - Assembler à la maison
 - Désarmer



CHANGEMENT DE MODE AVEC [TAG / CARD]

1. Sélectionnez le MODE voulu:
 - Assembler
 - Assembler à la maison
 - Désarmer
2. Passer le TAG ou la carte



CHANGEMENT DE MODE AVEC [CODE]



1. Marquez le Code d'utilisateur sur le clavier

2. Sélectionnez le MODE voulez:

- Assembler
- Assembler à la maison
- Désarmer



CHANGEMENT DE MODE AVEC [TAG / CARD]



1. Sélectionnez le MODE voulez:

- Assembler
- Assembler à la maison
- Désarmer

2. Passer le TAG ou la carte





CHANGEMENT DE MODE AVEC [CODE]

1. Marquez le Code d'utilisateur sur le clavier
2. Sélectionnez le MODE voulu:
 - Assembler
 - Assembler à la maison
 - Désarmer [OK]



CHANGEMENT DE MODE AVEC [TAG / CARD]

1. Sélectionnez le MODE voulu:
 - Assembler
 - Assembler à la maison
 - Désarmer [OK]
2. Passer le TAG ou la carte



CHANGEMENT DE MODE AVEC [CODE] - **ARMÉ**

un. Pour sélectionner de armé

deux. Marquer **code** de l'utilisateur

CHANGEMENT DE MODE AVEC [CODE] - **DÉSARMÉ**

un. Marquer **code** de l'utilisateur *(Si un code correct est entré, le système se désarme)*

CHANGEMENT DE MODE AVEC [TAG / CARD] - **ARMÉ**

un. Pour sélectionner de armé

deux. Pass TAG ou Carte

CHANGEMENT DE MODE AVEC [TAG / CARD] - **DÉSARMÉ**

un. Pass TAG ou Carte



