




Eindgebruikers Handleiding



Inhouds opgave


1.- In/uitschaken via APP.....	3
2.- In/uitschakelen via Codebedienpaneel Vesta-011/012.....	4
3.- In/uitschakelen via Codebedienpaneel Vesta-114/125.....	5
4.- SOS Functies via APP en Codebedienpaneel.....	6
5.- Code toevoegen of verwijderen.....	7
6.- Apparaat overbruggen.....	8
7.- Druppel toevoegen Vesta-012.....	9
8.- Algemene informatie.....	10




1. In / Uitschakelen via de App

Inschakelen


Druk op **(Weg)** om het alarm in te schakelen




Voer uw gebruikers code in



De uitlooptijd gaat nu lopen, via abort is deze te stoppen




Het alarm is nu ingeschakeld.




Uitschakelen


Druk op **(Uitschakelen)** om het alarm uit te schakelen.



Voer uw gebruikers code in




Het alarm is nu Uitgeschakeld.




Gedeeltelijk Inschakelen

Druk op **(Thuis)** om het alarm gedeeltelijk in te schakelen




Voer uw gebruikers code in




De uitlooptijd gaat nu lopen, via abort is deze te stoppen



Het alarm is nu gedeeltelijk ingeschakeld.



Als u deze melding ziet, schakelt u dan eerst het alarm uit



Codebedienpaneel Vesta-011/012

VESTA-011/012



1 2 3

4 5 6

7 8 9



* 0 #



Toets in uw gebruikerscode en druk op  om in te schakelen. De uitloop tijd gaat nu lopen.



Toets in uw gebruikerscode en druk op  om uit te schakelen.



Toets in uw gebruikerscode en druk op  om gedeeltelijk in te schakelen.

VESTA-012



1 2 3

4 5 6

7 8 9



* 0 #



Druk op  en bied dan uw druppel aan om het alarm in te schakelen. De uitloop tijd gaat lopen.




Druk op  en bied dan uw druppel aan om het alarm uit te schakelen



Druk op  en bied dan uw druppel aan om het alarm gedeeltelijk in te schakelen

Codebedienpaneel Vesta-114/125

VESTA-114/125



Toets uw gebruikerscode in en druk op  om het alarm in te schakelen. De uitloop tijd gaat nu lopen.

Toets uw gebruikerscode in en druk op  om het alarm uit te schakelen. De inlooptijd stopt nu met piepen.

Toets uw gebruikerscode in en druk op  om Thuis in te schakelen. Dit betekent dat het alarm gedeeltelijk wordt ingeschakeld.

VESTA-125



Druk op  en bied dan uw druppel aan om het alarm in te schakelen. De uitloop tijd gaat nu lopen.

Druk op  en bied dan uw druppel aan om het alarm uit te schakelen. De inloop tijd stopt nu met piepen.

Druk op  en bied dan uw druppel aan om het alarm gedeeltelijk in te schakelen.

4. SOS Functies via APP en/of codebedienpaneel

Drie alarm functies die handmatig kunnen worden gegeven als het alarm gekoppeld is met een meldkamer dit geldt voor alle Codebedienpanelen.



Door deze twee knoppen in te drukken kunt u direct een **Paniek alarm** sturen.




Door deze twee knoppen in te drukken kunt u direct een **Brand alarm** sturen.



Door deze twee knoppen in te drukken kunt u direct een **Medisch alarm** sturen


[1]- Dit is een knop om **lokaal de sirene** van het alarm mee **in te schakelen**, zodat eventuele **overvallers** worden **afgeschrokken** of om te laten weten aan uw omgeving dat er iets aan de hand is.




[2]- Dit is een knop om een **SOS** bericht te versturen naar iedereen in de lijst, deze melding word verstuurd inclusief **GPS locatie**.

Code toevoegen of verwijderen


[1] Ga naar **Instellingen**




[1] Selecteer **code**




[1] Standaard **Master code: 1111**, dit kan zijn gewijzigd



[1] Selecteer **Gebruikers PIN.**



[1] Gebruiker toevoegen / verwijderen druk op + toevoegen



[1] Voer naam voor **gebruiker** en **[2]** code in **[3]** Melding **aan/uit** voor deze gebruiker selecteer **[4]** Opslaan




Apparaat overbruggen

Er zijn kunnen verschillende redenen zijn om een apparaat van het alarmsysteem te overbruggen.


Omdat het apparaat een storing geeft, of als de batterij leeg is.

Of omdat u een huisdier in een ruimte wil laten verblijven waar een PIR hangt, als het alarm is ingeschakeld.


[1] Ga naar **Instellingen**




[1] Selecteer **apparaat overbruggen**




[1] Standaard **Master code: 1111**, dit kan zijn gewijzigd



[1] Selecteer het **apparaat** wat u wilt **overbruggen**



[1] Ga naar uw **apparatenlijst** **[2]** Hier kunt u **controleren** of er een **apparaat** is **overbrugt**



Druppel toevoegen Vesta-012

Druppel (NFC-label) leren / wissen / installatieprocedures

NFC staat voor **Near Field Communication**, een draadloze communicatie technologie die een verbinding tot stand brengt tussen twee apparaten door ze dicht bij elkaar te plaatsen. U kunt een **pincode** in een **druppel** opslaan en de **druppel** gebruiken om toegang te krijgen tot het **alarmsysteem** zonder een **gebruikerspincode** in te voeren op de **VESTA-012**. Het bedienpaneel kan **maximaal 100 Druppels** met **maximaal 50 pincodes** leren.

- Stap 1.** Schakel het codebedienpaneel in. Voer de **pincode** van het codebedienpaneel in (**standaard: 0000**) gevolgd door de *** - toets**. Terwijl u de **pincode** invoert, gaat de **LED (groen)** branden. De **LED** gaat dan uit en er klinkt een **lange pieptoon**.
- Stap 2.** Druk op de *** -toets** en vervolgens op de **1-toets** om de leermodus **NFC-druppel** te openen. De **storings-LED (oranje)** gaat branden en er klinkt een **lange pieptoon**.
- Stap 3.** Voer een bestaande gebruikers **pincode** in gevolgd door de **# -toets**. Het codebedienpaneel laat een **lange pieptoon** horen en de **oranje LED** begint **5 seconden** te knipperen om aan te geven dat het klaar is om een **druppel** in te leren.
- Stap 4.** Plaats binnen **5 seconden** de **druppel** dicht bij het detectiegebied van het codebedienpaneel om het te **koppelen** met de zojuist ingevoerde **pincode**. Elk gekoppelde **druppel**, zet de leertijd van **druppels** op **5 seconden**. U kunt meerdere **druppels** aan een **enkele pincode koppelen** door de labels één voor één toe te voegen. Het codebedienpaneel verlaat de leermodus voor **druppels** na **5 seconden** inactiviteit. Als het ingeleerde **druppel** nieuw is, laat het codebedienpaneel **2 korte pieptonen** horen. Als de ingeleerde **druppel** al bestaat in het codebedienpaneel (**toegewezen aan een andere pincode**), laat het bedienpaneel **1 korte pieptoon** horen.
- Stap 5.** Herhaal **stap 3** tot en met **stap 4** om in een ander label te leren. Het codebedienpaneel verlaat de leermodus **druppel** automatisch na **5 seconden inactiviteit**.
- Stap 6.** Druk **3 keer** op de toets **uitschakelen** om de **leermodus** voor **druppel** te verlaten.

Voorbeeld: 0 0 0 0 → * → * → 1 → Pincode → # → druppel aanbieden binnen 5 sec →  →  →  de druppel is nu toegevoegd en gekoppeld aan een pincode. De standaard code van het codebedienpaneel is: 0000

Meldkamer Code	Uw Vermelding

Er zijn 3 alarm statussen

- 

Ingeschakeld

Gebruik deze modus wanneer u uw woning verlaat en het volledige alarmsysteem inschakelt. Na de activering van deze modus hebt u standaard 45 seconden tijd om te vertrekken en de voordeur te sluiten.
- 

Gedeeltelijk inschakelen

Gebruik deze modus wanneer u thuis bent. U kunt zich dan vrij bewegen in delen van uw woning zonder dat het alarm afgaat. Schakel in **SmartHomeSec** uw instellingen voor **gedeeltelijk inschakelen (thuis)** in.
- 

Uitgeschakeld

Wanneer u het alarm uitschakelt en u de voordeur opent, hebt u standaard **30 seconden** tijd om het alarm uit te schakelen. Deze tijd is ook korter te zetten

Wat moet u doen als het alarm afgaat?

- Gaat dit **per ongeluk** schakel het alarmsysteem uit door uw **code in te voeren**, met een **handzender** of houd uw **druppel** tegen het **codebedienpaneel**, het is ook mogelijk om het alarm met de **SmartHomeSec** App uit te schakelen.
- Wacht tot de **meldkamer** u belt en vertel ze dat u het alarm **per ongeluk af liet gaan**, er zullen nu **gegevens gevraagd worden** om uw **identiteit te verifiëren**.
- Bent u **niet thuis** en u verifieert dit dan zal er een surveillant langs uw huis/bedrijf rijden om te zien wat er aan de hand is.

Omschrijving	Telefoon nummer
Meldkamer	
Politie	
Brandweer	
Ambulance	
Landelijk alarmnummer	
Familie / Kennis	